

Stückliste für Flachdach quer (schwarze Variante)

Art-Nr.	Format	Reihe	xModulmenge	Anzahl						Bildbeispiel
				=insg. Modulmenge	Alu Profilschienen 1,8m sw (4286)	Verbinder für Grundschiene 523 (2175)	Stockschraube (inkl. Hammerkopf/ Adapterwinkel) 118 (2043/ 2331/2326)	Modulhalter sw 3953 (4192)	Modulendhalter sw 3952 (4193)	
5880-001	Querkant	3	1	3	6	0	12	0	12	
5880-005	Querkant	3	2	6	12	6	24	6	12	
5880-009	Querkant	3	3	9	18	12	42	12	12	
5880-013	Querkant	3	4	12	24	18	54	18	12	
5880-017	Querkant	3	5	15	30	24	66	24	12	
5880-021	Querkant	3	6	18	36	30	84	30	12	

Stockschrauben-Rechenformel: Modulanzahl x Schienenlänge = Zwischensumme ./ . Sparrenbreite (Standard 0,80m) = abgerundete Zahl x 2 = Anzahl Schrauben x 3 Reiher