

Stückliste für Pfannendach (schwarze Variante- Klick-System)

Art-Nr.	Format	Reihe	xModulmenge	Anzahl							Modulendhalter Auswahl zwischen: 30mm (5900) 32mm (5911) 35mm (5912)	Bildbeispiel
				insg. Modulmenge	Alu Profilschiene 1,2m (5919)	Verbinder für Grundschiene (5904)	Dachhaken (inkl. Schraube, Mutter und EPDM-Band) (5893)	Spanplatten- schrauben (2280)	Modulhalter 30-35mm (5896)			
5935-001 (30mm) 5935-021 (32mm) 5935-002 (35mm)	Hochkant	1	1	1	2	0	4	12	0	4		
5935-003 (30mm) 5935-022 (32mm) 5935-004 (35mm)	Hochkant	1	2	2	4	2	6	18	2	4		
5935-005 (30mm) 5935-023 (32mm) 5935-006 (35mm)	Hochkant	1	3	3	6	4	8	24	4	4		
5935-007 (30mm) 5935-024 (32mm) 5935-008 (35mm)	Hochkant	1	4	4	8	6	12	36	6	4		
5935-009 (30mm) 5935-025 (32mm) 5935-010 (35mm)	Hochkant	1	5	5	10	8	14	42	8	4		
5935-011 (30mm) 5935-026 (32mm) 5935-012 (35mm)	Hochkant	1	6	6	12	10	18	54	10	4		
5935-013 (30mm) 5935-027 (32mm) 5935-014 (35mm)	Hochkant	1	7	7	14	12	20	60	12	4		
5935-015 (30mm) 5935-028 (32mm) 5935-016 (35mm)	Hochkant	1	8	8	16	14	24	72	14	4		
5935-017 (30mm) 5935-029 (32mm) 5935-018 (35mm)	Hochkant	1	9	9	18	16	26	78	16	4		
5935-019 (30mm) 5935-030 (32mm) 5935-020 (35mm)	Hochkant	1	10	10	20	18	30	90	18	4		

Stockschrauben-Rechenformel: Modulanzahl x Schienenlänge = Zwischensumme ./ . Sparrenbreite (Standard 0,80m) = Dachhaken abgerundete Zahl (jeh Dachhaken 3 Schrauben)